

LISTA DEI COMPONENTI

Art.	Descrizione	Parte #
1	Custodia di plastica	100134 L&R
2	Griglia della ventola	100505
3	Ventola assiale	EL1818
4	Condensatore	CD1201
5	Motore	EL1822
6	Accoppiatore	CP1315
7	Incastellatura campana	CP1001
8	Compressore	CP1320
9	Fusibile 5x20mm	100406
10	Manometro di entrata	GA1500
11	Manometro di uscita	GA0800
12	Vetro del manometro	GA1000
13	Interruttore ON/OFF	EL1310
14	Interruttore(Start) avviamento	EL1309
15	Valvola entrata	100123
16	Valvola uscita	100124
17	Valvola funzione	100122
18	Pannello frontale	110-200395-001
19	Filtro	100343
20	Cappuccio	NB6501
21	Cavo di alimentazione	135-200341-001
22	Pressostato	EL2802
23	Pannello posteriore	100318
24	Interuttore	105-200396-001
25	Mensola compressore	100207
26	Collettore	700009
27	Tubo flessibile 4"	100345
28	Supporto del fusibile	100419
29	Sensore VAC	113726

