

# ISTRUZIONI D'USO TERMO-IGRO- ANEMOMETRO MOD. ATU4223

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Strumento robusto e tascabile
- Memoria su tutte le portate
- Registrazione e richiamo valori MINIMO e MASSIMO
- Range : Anemometro 0,4 / 30,0 m/sec. Risoluzione 0,1 m/sec
- : Temperatura 0 / + 50 °C Risoluzione 0,1 °C
- : Umidità 10 / + 95 % RH Risoluzione 0,1 %RH
- Precisione: +/- 3 % della scala
- Funzionamento a batteria.
- Autospegnimento

## FUNZIONE PULSANTI

**Pulsante POWER:** Acceso /Spento

**Pulsante HOLD:** Pulsante memoria (simbolo HOLD). Premendo questo pulsante sul display rimarranno memorizzati i valori in quel momento rilevati. Per tornare alle letture in tempo reale ripremere il pulsante HOLD.

**Pulsante REC.** Pulsante di registrazione. Premendo questo pulsante sul display comparirà il simbolo REC, da questo momento lo strumento memorizza in automatico i valori massimi e minimi.

Nella funzione REC premendo di nuovo il pulsante REC sul display compariranno i dati registrati dallo strumento. In sequenza compariranno i valori massimi (simbolo Max.) e poi i valori minimi (simbolo Min.) dal momento in cui si è premuto il tasto REC.

Per uscire dalla funzione di registrazione ripremere e tenere premuto il tasto REC sino a quando sul display non appare più il simbolo REC.

### **Funzione cambio scala temperature.**

Premere e tenere premuto il pulsante HOLD sino a quando i simboli °C e % RH lampeggiano a questo punto premere il pulsante REC per cambiare da °C a °F e viceversa.

### **Funzione termo-igrometro ed anemometro**

Premere e tenere premuto il pulsante REC sino a quando i valori di temperatura ed umidità lampeggiano a questo punto premere il pulsante POWER per cambiare da funzione termo-igrometro ad anemometro e viceversa.