

# Manuale d'uso per kit iniezione RA1633

## Iniettore a pistola

1. Premere la leva di bloccaggio verso il basso e tirare il paletto slittante indietro (Fig. 1)
2. Ruotare la cartuccia di contrasto in senso antiorario nel Pistola iniettore. (Fig. 2)
3. Tenere la pistola iniettore in posizione verticale in modo che la cartuccia indica verso l'alto.
4. Togliere il tappo e il sigillo della cartuccia e avvitare il tubo alla cartuccia. (Fig. 3)
5. Premere il grilletto fino a quando il paletto arriva fino alla cartuccia.

## Funzione

**ATTENZIONE!** Usare sempre con cautela e indossare appropriate occhiali protettivi e guanti se lavorate con impianti di che sono sotto pressione.

La pistola inietta il mezzo di contrasto in un impianto di refrigerazione o aria condizionata senza che il refrigerante deve essere recuperato dall'impianto.

1. Togliere il cappuccio protettivo dal tubo e collegarlo al sistema refrigerazione o aria condizionata.

**ATTENZIONE!** Non utilizzare in impianti con una pressione superiore a 13,6 bar!

2. Iniettare completamente il mezzo di contrasto premendo la Leva del grilletto. (Fig. 4)
3. Rimuovere il tubo e riavvitare il tappo.
4. Attaccare l'etichetta per i dati 'intervento ben visibili.

## Manuale d'uso per lampada LED e raggi UV

- Proteggersi dalla luce LED e raggi UV, la maggior parte dei raggi UV non è visibile e può danneggiare la pelle, se esposto a lungo ai raggi UV.
- Indossare sempre occhiali di protezione adeguata (con protezione UV).
- Non guardare mai direttamente nella luce UV. Anche un breve momento può causare danni permanenti.

## Note sulla ricarica delle batterie

Caricare le batterie contemporaneamente la fluorescenza del mezzo di contrasto si placa.

**ATTENZIONE!** Il processo di carica non dovrebbe durare più di 24 ore, altrimenti si può danneggiare la lampada.

1. Collegare il caricabatteria ad una presa di corrente.
2. Collegare la lampada al caricabatteria.
3. Un processo di carica può durare 8-12 ore.

## Funzione

Per accendere la lampada, premere e tenere premuto il pulsante sulla maniglia. Rilasciare il tasto per spegnere la lampada.

